Инструкция по настройке Wi-Fi камеры Hikvision DS-2CD-VC1W

Для подключения камеры вам понадобится:

Камера

Стационарный компьютер, ноутбук с подключением к сети интернет или смартфон на системе Android или iOS с установленным приложением «Умный Дом» от Ростелеком.

Обеспечьте в помещении, где будет стоять камера, стабильный сигнал Wi-Fi сети. Если уровень сигнала Wi-Fi оставляет желать лучшего, советую воспользоваться Wi-Fi повторителем.

Внешний вид упаковки:



Комплектация камеры:



- Wi-Fi HD-видеокамера DS-2CD-VC1W
- адаптер питания
- USB-кабель питания
- клейкая пластина для крепления к поверхности
- инструкция
- гарантийный талон
- самоклеющиеся наклейки со штрихкодом

Технические характеристики:

S.	Матрица:	1/4" Progressive Scan CMOS
	Эффективных пикселей:	1280 x 720
	Минимальная освещенность:	0.01 Люкс/ F1.2; 0 Люкс с ИК
	Скорость электронного затвора:	1/25c ~1/100,000c
	Линза:	f=2.8мм / F2.0
Камера	День / Ночь:	ICR фильтр
	Динамический диапазон:	DWDR
	Цифровое шумоподавление:	3D DNR
	Угол обзора:	92°
	Видео параметры:	Насыщенность / Яркость / Контрастность - настраивается с помощью программного обеспечения клиента или веб-браузером
	Видео сжатие:	H.264/MJPEG
Стандарт сжатия	Видео битрейт:	32 Kbps~8Mbps
Стандарт сжатия Кадр	Аудио сжатие:	G.711/G.726
Vana	Макс Разрешение изображения:	1280x720
Кадр	Частота кадров:	1280х720 - 25кадров/с, 720р - 25кадров/с
	Протоколы:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
	Совместимость:	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Com	Хранилище:	Поддержка Micro SD (SD/SDHC/SDXC) до 64Гб, NAS (NFS, SMB/CIFS)
Celb	Wi-Fi	Standard: IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n. Frequency: 2.4 GHz ~ 2.4835. Bandwidth: 20/40MHz
	Интеллектуальная тревога:	Motion Detection, Video Tampering, Video Loss, Network Disconnect, IP address conflict, Storage exception
	Водяной знак:	Поддерживается
Интерфейс	Аудио:	Встроенный микрофон и динамик
3	Питание:	DC 5B±10%
	Потребляемая мощность:	3.5BT
05	ИК подсветка:	до 10 метров
Оощие	Рабочая температура:	-10°C ~ 60°C
	Размеры:	ф70х116 мм
	Bec:	400r

Лицевая сторона камеры:



Сигналы индикатора:

горящий красный	камера включается (процесс может продолжаться около минуты с момента подключения камеры к питанию)
мигающий красный	камера готова к считыванию QR-кода
горящий синий	камера подключена к сети Wi-Fi

Тыльная сторона:



Первое включение:

Распакуйте камеру. Перед тем, как подключить камеру к сети первый раз, советую произвести сброс камеры.

Сброс камеры:

Найдите на тыльной стороне камеры кнопку сброса. Нажмите и удерживайте палец на этой кнопке. Продолжая удерживать кнопку сброса, подключите камеру в электрическую сеть. Продолжайте удерживать палец на кнопке в течении 30 секунд.

При подключении камеры к электрической сети индикатор загорится синим. После истечения 30 секунд отожмите палец от кнопки сброса. Через 10-15 секунд вы должны услышать негромкий щелчок, сигнализирующий о перезагрузке камеры, индикатор будет показывать красным

(немигающим). Дождитесь одиночного звукового сигнала, сигнализирующего о том что камера сброшена и готова к настройке. Может занять до минуты, при этом индикация камеры поменяется и будет мигающим красным. Если одиночный звуковой сигнал не прозвучал – произведите сброс камеры ещё раз.

Подключение камеры к сети Wi-Fi:

Убедитесь, что в помещении, где вы настраиваете камеру, есть сеть Wi-Fi. Для подключения камеры необходим стабильный выход в интернет.

Запустите браузер на компьютере. Перейдите в систему «Умный дом» по ссылке:

https://lk.smarthome.rt.ru/

Либо введите в строке поиска «Умный Дом Ростелеком» и перейдите по первой ссылке в результате.



Вы попадаете на главную страницу:

Нажмите на кнопку «Регистрация», если нужно зарегистрировать пользователя в системе. Если у пользователя уже есть аккаунт, нажимаем кнопку «Вход» правее кнопки Регистрации.

При регистрации необходимо ввести персональные данные, поставить галочки для согласия на их обработку и нажать кнопку «Регистрация».



Представьтесь, пожалуйс	та				
Утькин	~	Путькин	~	Калаутькин	~
lанные будут использоваться	а для вашей идент	ификации			
Регион		Email		Телефон	
Камчатский край	*	ytkinpytkin@mail.ru	~	+7 (999) 999-99-99	~
		На ваш e-mail будет отправлен ссылкой для продолжения реп	ю письмо с истрации		
 Регистрируясь на по Согласие на обрабо 	ортале, вы прин отку персональн	имаете условия договора-офе	ерты и дополни	тельного соглашения	

После этого придет на указанный адрес почты придет письмо с сылкой для авторизации в системе. После этого можно перейти ко входу в систему. Перед собой мы видим данное окно. Вводим логин/пароль:



	АВТОРИЗАЦИЯ Для входа введите логин и пароль
	E-mail
∂	Введите пароль
	Войти
	Забыли пароль? Регистрация

Нажимаем кнопку «Войти».

Мы попадаем на главный экран:

Ç	Ростелеком		¢	Мой дом Без контроллера	Кисленко Алексан bohan92@mail.ru
G	Рабочий стол	Рабочий стол			🖏 Настроить
4	Мои устройства	История событий			
	События				
ŝ	Настройки				
?	Помощь				
15	CKUPPLITE MENIN				
Å	Online-магазин				(9)

Нажимаем на вкладку «Мои Устройства» в левом столбце.

Видим, что у нас в системе не подключено ни одного устройства. Если в систему уже установлены какие-либо устройства, то можно добавлять камеру. Камера с устройствами не конфликтовать не будет.



Нажимаем кнопку «Добавить устройство».

Видим данное окно:

🥐 Ростелеком			<u>(</u>	6	Мой дом Подключён	•	Кисленко Алексан bohan92Юmail.ru	B
263 Рабочий стол M	ои устройства	Все комнаты 🗸 🗸						
(_{ф)} Мои устройства		ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ ×						
События)					
(3) Настройки								
🕐 Понощь		Подключить видеокамеру Для подключения видеокамеры не требуется наличие контроллера						
		Подключить устройство Z-Wave Для подключения устройств типа Z-Wave необходимо подключить контроллер) ЙС	тва аили				
		Подключать устройства позже						
<≘ Скрыть меню								
🖵 Online-магазин								

Нажимаем на ссылку «Подключить камеру».

Wi-Fi-камера Ростелеком	
Распакуйте видеокамеру и включите её в розетку.	
Продолжить	
У меня другая камера	

Проверяем, включена ли камера в розетку и нажимаем кнопку «Продолжить».

Читаем сообщение. Проверяем еще раз, что индикатор на нашей камере горит красным и жмем кнопку «Мигает красным».



В следующем окне нужно ввести название сети Wi-Fi, к которой будет подключена камера и пароль от этой сети. Будьте внимательны при вводе данных. Настройки чувствительны к регистру.

14	
УКа	ажите уул-на-сеть, к которой нужно
	аключить камеру. Параметры vvi-Fi-сети не
Fe	ледаются в наш сервис.
этс	поле пустым. Камера работает только в
Wi	-Fi-сетях с частотой 2,4 ГГц.
	Сеть Wi-Fi ******
	Пароль
-	Продолжить

Видим сообщение, проверяем, что вы правильно ввели название сети и нажимаем кнопку «Я готов показать QR-код».



На экране выведется QR-код. Возьмите в руки Wi-Fi камеру и направьте объективом к этому коду. Держите камеру на расстоянии 20 сантиметров от экрана.



Дождитесь голосового сообщения с камеру "QR-код распознан». После этого надо дождаться, пока камера скажет «Подключились к Wi-Fi" а индикатор загорится синим. Замечу, что камера может и не выдать голосовое сообщение, но индикатор загорится синим, что свидетельствует о подключении. Подключение происходит в течении 15-45 секунд. Если камера по истечении этого времени выдала голосовое сообщение «Не удается подключиться к Wi-Fi», а индикатор продолжает мигать красным, сбросьте настройки камеры и повторите подключение заново. Проверьте правильность ввода данных. Учтите верхний\нижний регистр в названии сети и её пароля.

Если подключение прошло успешно (камера выдала голосовое сообщение "Подключились к Wi-Fi" и индикатор загорелся синим, нажимаем кнопку «QR-код распознан».

Покажите QR-код камере. Дождитесь, пока она скажет «QR-код распознан».



После этого выходит окно с попыткой подключения.



Его итог может быть двойственен:

Либо мы получим окно с уведомлением, что камера успешно подключена и можно сразу перейти к просмотру:



Либо может выпасть сообщение: «Не удалось подключиться». В данном случае убеждаемся, что на камере горит синий индикатор, то есть камера подклюена к Wi-Fi и пробуем подключить камеру по серийному номеру. В открывшемся окне нажимаем кнопку «Имя и пароль правильные».

	Не удалось подключиться	
Имя Наз Пар Кам част	а и пароль сети Wi-Fi правильные? вание сети: TST1 юль: ZS200700 lepa работает только в Wi-Fi-сетях с тотой 2,4 ГГц.	
	Имя и пароль правильные	
	С ошибкой	
	Повторить подключение	

Получаем окно с вопросом. Нажимаем кнопку «Камера подключилась к Wi-Fi».

	Не удалось подключиться	
Что с	жазала камера при подключении?	
	Подключилась к Wi-Fi	
	Не смогла подключиться к Wi-Fi	

Теперь система предлагает нам подключиться по серийному номеру камеры. Вводим номер, который берем с обратной стороны нашей камеры. Вводим цифры после букв «D-SN:»

\leftarrow		\times
	Серийный номер *****	
	Продолжить	
	Серийный номер состоит только из цифр без пробелов. Он наклеен на камеру и на коробку от неё.	

Нажимаем кнопку «Продолжить».

Снова пытаемся подключиться к системе:



Получаем желаемый результат:

\	Камера подключена и готова к работе!	×
	Начать просмотр	

Нажимаем кнопку «Начать просмотр».

Если данное окно так и не появилось, советую перезагрузить страницу и подключить камеру по серийному номеру. Если индикатор камеры периодически мигает красным, проверьте ваше устройство, раздающее wi-fi, сбросьте камеру и настройте ее снова.

Также камеру можно подключить через мобильное приложение.

Скачиваем приложение, регистрируемся или авторизируемся по электронной почте.

Beeline	N O 🗟 📶 89% 💷) 11:30	Beeline [N ඊ දි යෝ 89% 💷) 11:31
Регис	страция 1/3 🛛 🗙	
Укажите дейсте почту, телефон	зующую электронную и ваш регион.	Ростелеком
Электронная почт		
Телефон		2 Электронная почта
Москва		Пароль Напомнить
		🧭 Разрешить вход по Touch ID
	· -	🤜 Задать код доступа
	Дальше	Зарегистрироваться

Сразу попадаем в окно «Мои устройства». Видим вопрос: «Что подключить?». Жмем на кнопку «Видеокамеру».



Видим сообщение, что необходимо распаковать камеру и включить ее в розетку. Жмем кнопку «Дальше».



Далее видим окно с сообщением о том, как включается камера. Жмем кнопку «мигает красным», если вы настраиваете камеру с нуля, или нажимаем кнопку «горит синим», если вы уже настраивали камеру. В этом случае приложение предложит вам подключить камеру по серийному номеру или сбросить настройки. В этом случае просто нажимаем кнопку «Подключить по серийному номеру, вводим серийный номер и нажимаем «Продолжить».

Beeline	888ااار. 🗟 🕅	11:35	Beeline	888 III. R O R	11:35
\leftarrow	Подключение камеры	\times	\leftarrow	Подключение камеры	×
Камер Подклк или сбр подклю	ра уже подключена к Wi-Fi рчите камеру по серийному номеру осьте настройки камеры, чтобы читься заново.		Серийн Серийн коробке	ый номер написан на камере и на и состоит только из цифр	
	одключить по серийному номер	y			
	Сбросить настройки			Продолжить	

Если камера не подключена к сети Wi-Fi. Соответственно нажимаем «мигает красным». Получаем форму заполнения имени сети и ее пароля. Проверяем правильность ввода, нажимаем кнопку «Продолжить».

Beeline	■ %88 llı, 🤶 Ŏ 🕅	11:36		
۲ ۲	Тодключение камеры	\times		
Укажите Wi-Fi-сеть, к которой будет подключена камера Если сеть не защищена паролем, оставьте поле пустым. Камера работает только на частоте Wi-Fi 2,4 ГГц.				
Сеть Wi-Fi				
Пароль				
Продолжить				

Видим окно с сообщением о том, что сейчас появится QR-код. Нажимаем кнопку «я готов показать QR-код». Получаем на экране QR-код, показываем его в объектив камеры на расстоянии 20 сантиметров и ждем голосового сообщения «QR-код распознан».



Готов показать QR-код

Камера распознала код

Ждём, пока камера скажет нам «Подключились к сети Wi-Fi». А индикатор сменится на синий. Это может занять до минуты. После этого жмем кнопку «Камера распознала код». Система начинает искать камеру. И в этом случае мы можем получить сообщении об успешном подключении камеры, либо подключить камеру по серийному номеру.



Отвязать камеру от аккаунта можно открыв камеру и перейдя в настройки, что из web-версии, что из мобильного приложения.



Beeline	6	ັງ 🗟 "ຟສ6% 🔲 11:4	4
\leftarrow	Камера		
KAMEPA	ЗАПИСИ	НАСТРОЙКИ	
производитель		ничного	
Серийный номер		166879187	
Комната		не выбрано >	
ПАРАМЕТРЫ			
Качество записи	Среди	нее (1024 Кбит/с) 💙	
Микрофон			
Перевернутое изс	бражение		
Датчик движения	i i		
Удалить устройст	во		
			
	бытия Сцен		

После того, как камера была удалена, обязательно выполните сброс камеры и запакуйте ее обратно в коробку с кабелем питания и документацией.

Спасибо за внимание!