Инструкция по настройке роутера FTTB EXPERT Innbox E70

Внешний вид:



Светодиодные индикаторы на лицевой панели:

Status	Зеленый	Горит – Сетевое соединение успешно установлено.
		Быстро мигает (5 Гц) – Идет передача данных.
		Медленно мигает (1 Гц) – Выполняется апгрейд ПО
WAN	Зеленый	Горит – Линия ШПД активна, установлено
		соединение на физическом уровне. Мигает – Идет
		передача данных. Не горит – Линия ШПД не
		активна.
LAN	Цветной	Горит – Устройства подключены к домашнему
		шлюзу и работают. Мигает - Идет передача
		данных. Не горит – Нет подключенных устройств
		или они выключены.
Wireless 2.4G	Зеленый	Горит – Беспроводное соединение 2.4 ГГц
		включено. Быстро мигает – Беспроводное
		соединение 2.4 ГГц активно. Медленно мигает (2
		Гц) – Функция WPS на беспроводном адаптере 2.4

		ГГЦ включена. Не горит – Беспроводное
		соединение 2.4 ГГц выключено
Wireless 5G	Зеленый	Горит – Беспроводное соединение 5 ГГц включено.
		Быстро мигает - Беспроводное соединение 5 ГГц
		активно. Медленно мигает (2 Гц) – Функция WPS на
		беспроводном адаптере 5 ГГЦ включена. Не горит -
		Беспроводное соединение 5 ГГц выключено.
USB	Зеленый	Горит – USB-устройство подключено и распознано.
		Мигает – USB-устройство работает. Не горит – Нет
		подключенных USB-устройств
Phone	Зеленый	Горит – Телефонная линия подключена и готова к
		использованию. Медленно мигает (2 Гц) —
		Телефонная линия активна. Не горит – Телефонная
		линия не подключена или сервис выключен.
	Красный	Горит – Ошибка в работе.
Power	Зеленый	Горит – Устройство включено и нормально
		функционирует. Не горит – Устройство выключено
		или источник питания отсутствует.

Боковая панель:



PHONE	Порт для подключения аналоговых телефонов.
WAN	Порт Ethernet для подключения к сети Интернет.

LAN1LAN4	4 порта Ethernet для подключения ПК или ТВ-приставок (STB).
USB	Разъем USB для подключения внешних устройств
Reset	Данная кнопка используется для сброса конфигурации домашнего шлюза на
	заводские настройки. После нажатия данной кнопки светодиодные
	индикаторы выключатся на некоторое время, а затем снова включатся.
	Заводские настройки будут активны только пока устройство работает. Для
	сохранения данных настроек необходимо сохранить конфигурацию.
WPS / WLAN	Кнопка для включения или выключения беспроводной связи и функции WPS
Power	Разъем питания для подключения блока питания 12 В постоянного тока.
On/Off	Кнопка для включения или выключения домашнего шлюза. FTTB EXPERT
	Innbox E70 включен, когда кнопка нажата.

Настройка производится с помощью web-интерфейса. Ввести в браузере http://192.168.0.1

При первом запуске (или после сброса устройства) появится окно с выбором часового пояса и установкой пароля для входа в систему. Выбираем часовой пояс и устанавливаем пароль.



PY EN

PY EN

Добро пожаловать на страницу "Мастера быстрой настройки", которая в несколько простых шагов поможет Вам подготовить маршрутизатор к работе с услугами оператора "Ростелеком". Пожалуйста, следуйте дальнейшим указаниям.

				-
Выберите часовой пояс:	(UTC+12:00)	Анадырь,	Петропавловск-Камчатский 🔻	1

Во избежание несанкционированного доступа к настройкам маршрутизатора придумайте и установите надежный пароль к его интерфейсу управления, после чего нажмите кнопку "Далее". Пароль должен быть не менее 5 символов и содержать буквы и цифры.

Введите новый пароль:	
Подтвердите пароль:	

Далее

Нажимаем «Далее»



На данной странице Вы можете изменить имена и пароли для своих Wi-Fi сетей, либо выключить их. Для продолжения нажмите кнопку "Далее".

Включить беспроводную сеть в диапазоне 2,4 ГГц:	2
Имя сети:	RT-WIFi-****
Пароль сети:	****
Включить беспроводную сеть в диапазоне 5 ГГц:	×
Имя сети:	RT-5WiFi-****
Пароль сети:	****

Lana	1
Пазад	

Далее

В этом окне указываются настройки для подключения к роутеру по сети wi-fi. Данный роутер поддерживает два диапазона – 2,4 Ггц и 5 Ггц. Имя сети и пароль совпадают с тем, что написаны на обратной стороне роутера. По желанию, можно их изменить или выключить какую либо сеть wi-fi.

Нажимаем «Далее»

	Ус	тановка завершена.	
Ниже представлена информац	ия о подключении. Реком	ендуется её записать или запомнить.	
	Диапазон 2,4 ГГц	Диапазон 5 ГГц	
Включить беспроводную сеть	A	×.	
Имя беспроводной сети	RT-WiFi-ecop	RT-5WiFi-	
Пароль беспроводной сети			
IP-адрес устройства	192.168.0.1		
Имя пользователя для входа в интерфейс управления маршрутизатора	admin		
Пароль для входа в интерфейс управления маршрутизатора			
Номер телефона			

В этом окне подтвердение всех произведеных предварительных настроек. Можно вернуться и поменять настройку, нажав на кнопку «назад». Если все верно, нажимаем кнопку «Далее».

После применения wi-fi настроек роутер предложит вам начать работу в интернет.



Применение настроек Wi-Fi. Устройство будет доступно через

10 секунд

Не отключайте питание устройства



PY EN

Начать работу в Интернет

Перейти на сайт

Естественно, что при нажатии на кнопку «перейти на сайт» ничего не происходит, поскольку мы не настроили PPPoE подключение в роутере. Это особенность прошивки. Досадно, но терпимо.

Заново вводим в адресную строку <u>http://192.168.0.1</u>



Маршрутизатор InnboxE70

Имя пользователя :	
Пароль :	

Войти

Вводим имя пользователя: «admin"(с маленькой буквы) и пароль, установленный в самом начале настройки.

Сразу мы попадаем в главное окно.

Роутер можно настроить двумя способами: с помощью мастера и вручную.

В данной инструкции проводится настройка на прошивке 1.01.17!

Внимание! Для успешной настройки всех услуг для Камчатского филиала настоятельно рекомендуется прошивка роутера до прошивки 1.01.17 или выше. Данная прошивка обеспечивает стабильную работу с серверами ASC для удаленной настройки, а также обеспечивает успешную настройку телефонии.

Обновление прошивки (при её наличии) осуществляется через вкладку «Система» - «Обновление ПО». Нажать кнопку «выбрать файл», выбрать файл обновления в файловой системе и нажать кнопку «Обновить».

Для получения актуальной прошивки обращайтесь на почту kislenkoas@dv.rt.ru

Сначала рассмотрим настройку с помощью мастера. Для этого надо нажать соответствующую кнопку «Мастер быстрой настройки»

Ростеле	KOM Innbox E70	Home Gateway	главна	ая выйти РУ В
-Му- статус	کی WIEI	СЕ Сеть	VSB	СИСТЕМА
> ctatyc >	Информация			
Информация	Информация			
Сарта сети				
Слиенты		Мастер быстрой настрой	йки	
Спиенты Wi-Fi	Общие сведения			
блица маршичтов	Серийный номер :	2809001870		
аблица маршрутов IPv6	МАС-адрес устройства -	64:6E:EA:CC:C6:CD		
статус IPv6	Версия ПО :	1.01.17		
G	Системное время	07/09/2018 16-14-21		
истемный лог	Има молоди -	InphoyE70		
JSB	Произродитор	Ickental		
	Проязводитель :	DA1C		
	Организий област	Ocupausă		
	Загруженный образ :	DD000/00		
	контрольная сумма :	80408		
	Статус Интернета			
	Интерфейс :	ppp0.3[PPPoE] V		
	Имя пользователя PPPoE:	pppoe-009018		
	Статус сети :	Connected		
	Время работы подключения :	0 День 0 Час 35 Мин. 27 (Сек.	
	IP-agpec :	77.82.234.51		
	Маска подсети :	255.255.255.255		
	Шлюз :	77.82.224.1		
	Предлочтительный DNS-сервер	85.28.195.60		
	Дополнительный DNS-сервер :	195.72.250.15		
	Wi-Fi 2 / FDi			

При нажатии на эту кнопку мы попадаем в это окно:



Здесь мы выбираем филиал и услуги, которые будем настраивать. В нашем случае это «Дальневосточный филиал», а настраивать будем «Домашний интернет», «Интерактивное ТВ» и «Домашний телефон».

Нажимаем кнопку «Далее»

Ростелеком Больше возможностей			РУ	EN
Пожалуйста, укажите реквизит "Далее".	ы доступа к сети "Интернет	"(Вы можете найти их в договоре на оказание услуг) и нажмите кно и соверение и с и соверение и с и соверение и сов и соверение и соверени и соверение и со	пку	
Имя пользователя:	pppoe-*****]		
Пароль:	******]		
	Назад	Далее		

Здесь мы вводим Логин\пароль услуг и жмем «далее».

После того, как роутер проверит подключение, мы попадаем в окно выбора порта для ТВприставки. Ставим галочку на нужных портах. В моем случае, это порты LAN3 и LAN4.





ANT	LANZ	LAN3	LAN4
(B)			

Наимаем кнопку «Далее»

После этого попадаем на экран настройки телефонии. Вводим номер телефона в поле «номер телефона» и пароль. Нажимаем «Далее».

			PV EN
Ростелеког Больше возможностей	м		17 24
Введите реквизиты доступа / "Далее".	для услуги "Домашний телефон" (Вы <mark>можете найти их в договоре на о</mark>	казание услуг) и нажмите кнопку
	Номер телефона:	22****	
	Пароль:	*******	
	Назад	Далее	
Больше возможностей	M		
		Sur.	
	Устрой	ство будет готово через	
		25 секунд	
	Не отклю	чайте питание устройства	ů.

Роутер сообщает нам о готовности, после чего показывает нам окно с настройкой wi-fi сети в 2х диапазонах. Если мы изменяли данные, то в окне уже будут измененные данные, если нет, то они будут совпадать с теми, что написаны на задней стороне роутера. Здесь их также моно откорректировать.

PY EN



На данной странице Вы можете изменить имена и пароли для своих Wi-Fi сетей, либо выключить их. Для продолжения нажмите кнопку "Далее".

Включить беспроводную сеть в диапазоне 2,4 ГГц:		
Имя сети:	RT-WiFi-****	
Пароль сети:	****	
Включить беспроводную сеть в диапазоне 5 ГГц:	2	
Имя сети:	RT-5WiFi-****	
Пароль сети:	*****	
	Назад	Далее

Далее, опять же, окно с подтверждением настроек wi-fi:



Установка завершена.

Ниже представлена информация о подключении. Рекомендуется её записать или запомнить.

	Диапазон 2,4 ГГц	Диапазон 5 ГГц
Включить беспроводную сеть		8
Имя беспроводной сети	RT-WiFi-	RT-5WiFi-
Пароль беспроводной сети		
IP-адрес устройства	192.168.0.1	
Имя пользователя для входа в интерфейс управления маршрутизатора	admin	
Пароль для входа в интерфейс управления маршрутизатора		
Номер теле <mark>ф</mark> она		
	Назад	Сохранить настройки Далее

Нажимаем кнопку «Далее».

На этом настройка с помощью мастера окончена.

Проверяем работоспособность Интернета, IPTV и телефонии.

PY EN

Ручная настройка:

Важно: телефония в данном роутере настраивается только с помощью мастера настройки. Если вам необходимо настроить телефонию, то после попадания на главный экран первым делом необходимо настраивать именно её, в противном случае все настроенные соединения будут сброшены и их придется настраивать заново.

Настройка Телефонии

Мы находимся в главном окне.

Ростеле	KOM Innbox E70	Home Gateway	главн	ая выйти РУ
A	2	63	~	×
СТАТУС	WIFI	СЕТЬ	USB	СИСТЕМА
> статус >	Информация			
utonyauga	Информация			
арта сети	информация			
лиенты				
лиенты Wi-Fi		Мастер быстрой наст	гройки	
урнал <mark>в</mark> ызовов	Общие сведения			
аблица маршрутов	Серийный номер :	2809001870		
блица маршрутов IPv6	МАС-адрес устройства :	64:6E:EA:CC:C6:CD		
гатус IPv6	Версия ПО :	1.01.17		
5	Системное время :	07/09/2018 16:14:21		
истемный лог	Имя модели :	InnboxE70		
58	Производитель :	lskratel		
	Версия оборудования :	0A1G		
	Загруженный образ :	Основной		
	Контрольная сумма :	BD880408		
	Статус Интернета			
	Интерфейс :	ppp0.3(PPPoE) V		
	Имя пользователя PPPoE:	pppoe-009018		
	Статус сети :	Connected		
	Время работы подключения :	0 День 0 Час 35 Мин. 3	27 Сек.	
	IP-адрес :	77.82.234.51		
	Маска подсети :	255.255.255.255		
	Шлюз :	77.82.224.1		
	Предпочтительный DNS-сервер	85.28.195.60		
	- Дополнительный DNS-сервер :	195.72.250.15		
	Wi-Ei 2 / FD			

Нажимаем кнопку «Мастер быстрой настройки».

В открывшемся окне выбираем «Дальний восток», «Все филиалы», настраиваем только услугу «Домашний телефон». Нажимаем кнопку «Далее».



PY	FN

Пожалуйста, выберите филиал оператора "Ростелеком" в соответствии с Вашим местоположением, а также услуги, которые будут настроены на Вашем оборудовании. Затем нажмите кнопку "Далее" для продолжения.

Макрорегиональный филиал:	Дальний Восток 🔻
Регион:	Все филиалы 🔻
Услуги:	Домашний телефон 🔹
	Настроить вручную

Вводим номер телефона и пароль. Нажимаем кнопку «Далее».

7		РУ	EN
Больше возможностей	DM		
Введите реквизиты достуг "Далее".	па для услуги "Домашний телефон" (Вы можете найти их в договоре на оказание услуг) и нажмите кног	пку
	Номер телефона:	22****	
	Пароль:	*****	
	Назад	<u></u>	

Роутер производит попытку автоматической регистрации. Если регистрация пройдет успешно, то индикатор "Phone" на роутере загорится зеленым, а в телефоне мы будем слышать непрерывный гудок.

Если попытка регистрации не удалась, проверьте правильность ввода данных и созвонитесь с дежурным специалистом по смене ЕВСД по телефону 27-55-05 или 41-21-16 для уточнения данных и подтверждения настройки телефонного номера на сервере. Индикатор «Phone» на роутере засветится красным, а в трубке мы услышим короткие гудки.

При успешном подключении телефонии, роутер показывает нам окно с настройкой wi-fi сети в 2x диапазонах. Если мы изменяли данные, то в окне уже будут измененные данные, если нет, то они будут совпадать с теми, что написаны на задней стороне роутера. Здесь их также моно откорректировать.



На данной странице Вы можете изменить имена и пароли для своих Wi-Fi сетей, либо выключить их. Для продолжения нажмите кнопку "Далее".

Включить беспроводную сеть в диапазоне 2,4 ГГц:		
Имя сети:	RT-WiFi-****	
Пароль сети:	****	
Включить беспроводную сеть в диапазоне 5 ГГц:	×	
Имя сети:	RT-5WiFi-****	
Пароль сети:	****	
	Назад	Далее

Далее получаем окно с уведомлением об успешной настройке сети Wi-Fi и телефонии.

Нажимаем кнопку «Далее».

Ростелеком Больше возможностей	I		PY EN
		Установка завершена.	
Ниже представлена информац	ия о подключении. Рек	омендуется её записать или запомнить.	
	Диапазон 2,4 ГГц	Диапазон 5 ГГц	
Включить беспро <mark>водн</mark> ую сеть	2	8	
Имя беспроводной сети	RT-WiFi-Cost	RT-SWIFI	
Пароль беспроводной сети	2000-000		
IP-адрес устройства	192.168.0.1		
Имя пользователя для входа в интерфейс управления маршрутизатора	admin		
Пароль для входа в интерфейс управления маршрут <mark>и</mark> затора	Cada Rade		
Номер телефона	2000 R		
	Назад	Сохранить настройки Далее	

Настройка интернета

Возвращаемся в главное окно. Нажимаем кнопку «Сеть» в верхней панели. Оказываемся в окне настройки WAN-соединений.

В самом низу мы видим уже 2 подключения:

-h-	<u>س</u>	6 8	-	×
СТАТУС	WIFI	СЕТЬ	USB	СИСТЕМА
А > СЕТЬ >	WAN			
WAN	WAN			
Группы интерфейсов 🔻	Состоянно	CAL		
LAN	состояние :			
Проброс портов	RMN :			
DMZ	Идентификатор VLAN :	-1	(1-4095)	
DHCP сервер	Приоритет VLAN :	-1	(0-7)	
DHCP ретрансляция		Для нетегированног	о трафика значение "-1	-
DNS				
DynDNS	Эдинамический IP-адреский IP-адреский IP-адреский	2		
Блокировка URL	Остатический IP-адрес:			
IPv6 *	O PPPoE			
RIP	Power Horto			
Маршруты	С ГЕЖИМ МОСТА			
VPN	Марициут по умолиациио -			
uPnP	маршрут по умолчанию .	1500		
Port Triggering	MIU:	1500		
МАС-фильтр	NAT :	M		
Брандмауэр *	IGMP-прокси :			
Брандмауэр IPv6 *	PPPoE Pass Through :			
	Включить передачу IPv6 :			
	Клонировать МАС-адрес :			
	Режим DNS :	ABTO DNS 🔻		
		Добавить/Применить	Отменить	
	Существующие соед	инения WAN		

Состояние	Интерфейс	VLAN	Тип	NAT	IGMP- прокси	Удалить	Редактировать
Enable	nas1.2[TR069]	-1/-1	DHCP	Disable	Disable	1 1	0
Enable	nas1.1[VolP]	-1/-1	DHCP	Disable	Disable		

Соединение Nas1.2(TR069) отвечает за подключение к серверу ACS для удаленной настройки устройства.

Соединение nas1.1(VoIP) отвечает за телефонию, которую мы только что настроили.

Эти соединения нельзя трогать ни в коем случае.

Переходим к настройке интернета.

В этом же окне нажимаем на кружок рядом с PPPoE, вводим название соединения в строчку «имя», вводим имя пользователя и пароль pppoe в соответствующие строчки, вводим имя услуги, нажимаем кнопку «далее».

WAN	WAN		
Группы интерфейсов 🔻	Состояние :	ON	
LAN	Имп -	PPPoE	
Проброс портов	MMH :	FFFUE	
DMZ	Идентификатор VLAN :	-1	(1-4095)
DHCP сервер	Приоритет VLAN :	-1	(0-7)
DHCP ретрансляция		Для нетегированн	ного трафика значение *
DNS			
DynDNS	Динамический IP-адрес		
Блокировка URL	Остатический IP-адрес:		
IPv6 *			
RIP	O PEROE		
Маршруты	○ Режим моста		
VPN	Mus new reserves		
uPnP	имя пользователя :	pppoe-	
Port Triggering	Пароль :		
МАС-фильтр	Имя услуги РРРоЕ :	rtk	(опция)
Брандмауэр *	Имя АС:		(optional)
Брандмауэр IPv6 *	Управление IP-адресами :	Динамический I	Р-адрес 🔻
	Статический ІР-адрес: :		
	Маршрит во умориација -	2	
	маршрут по умолчанию :		
	MTU :	1492	
	NAT :	×.	
	IGMP-прокси :		
	PPPoE Pass Through :		
	Включить передачу IPv6 :		
	Выбор режима соединения :	Включено постоя	янно 🔻
	Макс. время ожидания :	0	Минуты
	Период удержания :	270	секунд
	Интервал эха LCP :	30	секунд
	Клонировать МАС-адрес :		
	Downed DNIC	Anto DNS	

Ожидаем подключение, проверяем соединение во вкладке «Статус» на верхней панели.

Настройка IPTV

Во Вкладке «Сеть» в под вкладке «WAN», создаем новое подключение, ставим точку в кружочке «Режим моста». Название соединения – "IPTV". Нажимаем «Добавить\Применить».

A	5			68		1		×
СТАТУС	WIF			СЕТЬ		USB		СИСТЕМА
) > сеть	> wan							
WAN	WAN							
руппы интерфейсов	* Corroquia	0		ON				
AN	СОСТОЯНИ	8.0						
Троброс портов	Имя :			IPTY				
DMZ	Идентифи	катор VLAN :		-1	(1	-4095)		
ЭНСР сервер	Приорите	T VLAN :		-1	(0	-7)		
)НСР ретрансляция				Лея цотогиро		www.cuc.cxw.du	40 - 1"	
INS				Annineternpo	burnere the	renna sna teni		
DynDNS		uuuseeuõ ID sa	005					
Блокировка URL	О динам	ический п-ад	pec					
Pvó	♥ Статич	еский ІР-адре	C:					
RIP	PPPoE	8						
Маршруты	🖲 Режим	моста						
PN								
PnP			-			0	1	
Port Triggering			<u>доо</u>	авить/примен	ИТВ	Отменить		
ААС-фильто	Сущест	вующие со	едине	HNR WAN				
Бранлмауэр	- Состояние	е Интерфейс	VLAN	Тип	NAT	IGMP-	Удалить В	едактировать
a hear official whe	Second	Second State Balance States		Di lon	Disable	прокси		Construction of the Party of th
Enaunwayan IPv/	 Enable 	nas1.2[TR069]	-1/-1	UHCP	Unsable	UISage		

©2018 Iskratel

1.01.17

ISKRATEL

Привязываем соединение IPTV к Интерфейсам LAN:

Во вкладке «Сеть» жмем в под вкладку «Группы интерфейсов».

В строке «ИМЯ» пишем название. Допустим, IPTV. Нажимаем Добавить.

	CT	-√}- ГАТУС		WIFI		СЕТЬ	USB	СИСТЕМА
ń.	>	CETH	>	Группы интерфейсов	>	Группы интерфейсов		

WAN	Группы ин	терфейс	ОВ			
Группы интерфейсо	в * Има гоновы -	00.000	lipty			
Группы интерфей	OB		- In cal			
Установка LAN VL	4N Интерфейс групп	ləl I	N/A			
LAN			Defense.	0	n i	
Проброс портов		(дооавить	Отменить	J	
DMZ	Существующ	ие группы				
DHCP сервер	Имя/Интерфейс	WAN	LAN	Идентификаторы поставщика DHCP	Удалить	Редактировата
DHCP ретрансляция			LAN1			
DNS			LAN2			
DupDNS			Wireless1			
Dynons			Wireless2	-		
Блокировка URL	WanBr / br0		Wirelessa			٥
IPv6	*		Wireless561			
RIP			Wireless5G2			
Management			Wireless5G3			
маршруты			Wireless5G4			
VPN						
uPnP			Удалить выд	еленное		
Port Triggering						
МАС-фильтр						
Брандмауэр	*					
Бланлыауал IPv6						

В появившейся группе интерфесов нажимаем в кругляшок «Редактировать»:

Имя/Интерфейс	WAN	LAN	Идентификаторы поставщика DHCP	Удалить	Редактировати
		LAN1	a n	0	۵
		LAN2			
		Wireless1			
WanBr / br0		Wireless2			
		Wireless3			
		Wireless4			
		Wireless561			
		Wireless5G2			
		Wireless5G3			
		Wireless5G4			
iPTV / br1					0

Выбираем интерфейс IPTV nas1.4(iptv), ниже отмечаем галочкой порты, которые отводятся под приставку IPTV, нажимаем кнопку «Добавить». В течении минуты настройка применится.

Группы интерфейсов

мя группы :	IPTV
нтерфейс группы :	br1
Інтерфейс WAN :	nas1.4(IPTV)
	🔲 LAN1 (br0)
	LAN2 [br0]
	🗹 LAN3 (br1)
	🗷 LAN4 (br1)
	Wireless1 (br0)
	Wireless2 (br0)
	Wireless3 (br0)
	Wireless4 (br0)
	Wireless5G1 (br0)
	Wireless5G2 (br0)
	Wireless5G3 (br0)
	Wireless5G4 (br0)
Идентификаторы поставщика	
DHCP:	Список разделенных запятыми идентификаторов класса оставщиков DHCP

Проверяем работоспособность услуги интернет, приставки IPTV, телефонию и подключение Wi-Fi в двух диапазонах.

На этом ручная настройка роутера завершена.