Настройка FTTB Wi-Fi Роутера ZTE ZXHN H118N

Внешний вид роутера



Задняя и боковая панели роутера



1	Разъем для подключения USB Storage
2	Кнопка включения/выключения роутера
3	Разъем для подключения адаптера питания
4	Порты для подключения устройств домашней сети (ПК, ТВ-приставка)
5	WAN порт для подключения к сети оператора по технологии Ethernet
6	Кнопка включения/выключения передатчика Wi-Fi
7	Кнопка подключения беспроводных устройств методом Wi-Fi Protected
	Setup (WPS)
8	Кнопка сброса настроек на заводские установки

Схема подключения



Предварительная настройка

Подключите роутер согласно схеме подключения. Перед настройкой, включите роутер, если оный был выключен, подождите полминуты, пока роутер загрузится, сделайте полный сброс роутера на заводские настройки нажимая и удерживая тонким предметом (скрепкой, шариковой ручкой) на кнопку сброса в течении 10 секунд. Все светящиеся индикаторы при этом должны кратковременно моргнуть и роутер перезагрузится.

После перезагрузки, в браузере компьютера или мобильного устройства введите <u>http://192.168.0.1</u> или <u>http://rt</u>

Вы увидите окно предварительной настройки роутера. После этого вам предложат поменять пароль учетной записи admin. По умолчанию ставим пароль admin1. Прописываем пароль и его подтверждение и жмем кнопку «Далее».

Ростелеком	
	<u>English</u>
Для Вашей безопасности, пожалуйста, измените пароль роутера, установленный по умолчанию. Введите новый пароль и подтверждение в поле ниже.Нажмите кнопку "Продолжить".	
Новый пароль ••••••	
Продол	WINTH
© 2008-2016 ZTE Co Ltd. Все права защищены.	

Далее заходим под логином "admin" и созданным паролем.

Ростелеком	
	Войдите для продолжения ⇔English
	Имя admin пользователя Пароль •••••• Вход
	© 2008-2016 ZTE Colltd. Все права защищены

Внимание! Для обеспечения стабильной работы услуг и подключения к удаленному серверу настройки и диагностики важно наличие последней актуальной (на сентябрь 2018г.) прошивки «V2.1.3_ROSCNT7», которую вы можете найти в приложении к данной инструкции или у заинтересованных лиц.

Обновление происходит через строку меню «Администрирование» - «Системные настройки» – «Обновление программного обеспечения». Здесь, через кнопку «обзор» необходимо выбрать файл прошивки и нажать кнопку «Обновление».

ование-Системные настройки-Обновление <u>English</u> <u>Выход</u> спечения ойство будет перезагружено после обновления выберите файл с новым программным обеспечением и нажмите пку «Обновление» <mark>Обзор</mark> Файл не выбран.
течения ойство будет перезагружено после обновления выберите файл с новым программным обеспечением и нажмите пку «Обновление» <mark>Обзор</mark> Файл не выбран.
ойство будет перезагружено после обновления выберите файл с новым программным обеспечением и нажмите пку «Обновление» <mark>Обзор</mark> Файл не выбран.
зыберите файл с новым программным обеспечением и нажмите пку «Обновление» <mark>Обзор</mark> Файл не выбран.
выберите файл с новым программным обеспечением и нажмите ку «Обновление» <mark>Обзор</mark> Файл не выбран.
ку «Обновление» Обзор Файл не выбран.
Обновление

© 2008-2016 ZTE Co Ltd. Все права защищены.

Обновление занимает около 5 минут. В процессе, он едино разово перезагрузится. Как только роутер будет готов к работе, он предложить вам ввести новый пароль и повторно зайти в настройки роутера.

Настройка роутера производится двумя способами: с помощью мастера настройки и вручную.

Ростелеком			
Статус	Путь:Мастер	<u>English</u>	Выход
Мастер			
Сеть			
Безопасность			
Приложение	Мастер поможет Вам настроить основные параметры вашего марииотизатора	D	
Администрирование			
		Mac	тер
_	@ 2000 2016 ZTE Called Bas appart approximately	- Hus	

Настройка ZTE ZXHN H118N с помощью мастера

В главном меню выбрать строку «Мастер» и нажать кнопку «Мастер» в правом нижнем углу.

В открывшемся окне выбираем регион, перечень настраиваемых услуг и жмем кнопку «Продолжить»

Ростелеком			
		English	1
Пожалуйста, выберите Регион Выберите регион Выберите филиал Выберите услугу	н и Филиал где Вы находитесь Дальний Восток Все филиалы Интернет + ТВ V		

Настроить устройство вручную Продолжить © 2008-2016 ZTE Co Ltd. Все права защищены.

Далее вводим логин и пароль "рррое" от услуги. Нажимаем кнопку «Продолжить»

Ростелеком		
		<u>Engli</u>
Пожалуйста, введите имя пользователя и пароль полученные от провай	ідера.	
Введите имя пользователя рррое-***** Введите пароль		
Настроить устройство вручную	Назад Про	должить
© 2008-2016 7TE Colltd. Bce mare 230000000		

Далее, если требуется, настраиваем порт для ТВ-приставки. В нашем случае это порты "LAN3, LAN4". Нажимаем кнопку «Продолжить».

Ростелеком	
	<u>English</u>
Выберите порты, которые будут использованы для подключения телевизионной приставки. После настройки подключите телевизионную приставку в выбранные LAN порты устройства. Также, заполните "Homep VLAN", если необходимо.	
□ LAN1 □ LAN2 ☑ LAN3 ☑ LAN4	
Настроить устройство вручную Назад Продолх © 2008-2016 ZTE Co Ltd. Все права защищены.	КИТЬ

Далее настраиваем имя и пароль беспроводной сети, если требуется. По умолчанию, имя сети и пароль совпадают с теми данными, что написаны на обратной стороне роутера. В противном случае, пропускаем настройку, нажав кнопку «Продолжить».

Вы можете изменить имя и п выключить Wi-Fi, если это не	ароль своей Wi-Fi сети в этом окне. Также вы можете включить или зобходимо.
Включить беспроводну	ю сеть 🗹
Имя беспроводно Пародь беспроводно	й сети RT-WiFi_****
строить устройство вручную	Назад Продол
© : стройка завершена. Нажи	2008-2016 ZTE Co Ltd. Все права защищены. имаем копку «Сохранить настройки».
© : стройка завершена. Нажи Ростелеком	2008-2016 ZTE Co Ltd. Все права защищены. імаем копку «Сохранить настройки».
© : стройка завершена. Нажи Ростелеком	2008-2016 ZTE Co Ltd. Все права защищены. имаем копку «Сохранить настройки».
© : стройка завершена. Нажи Ростелеком	2008-2016 ZTE Co Ltd. Все права защищены. имаем копку «Сохранить настройки».
© : стройка завершена. Нажи Ростелеком Установка заверш	2008-2016 ZTE Co Ltd. Все права защищены. імаем копку «Сохранить настройки».
© : Стройка завершена. Нажи Ростелеком Установка заверш	2008-2016 ZTE Co Ltd. Все права защищены. имаем копку «Сохранить настройки». иена.
© : Стройка завершена. Нажи Ростелеком Установка заверш	2008-2016 ZTE Co Ltd. Все права защищены. імаем копку «Сохранить настройки». іена.
© : Стройка завершена. Нажи Ростелеком Установка заверш Имя беспроводно Пароль беспроводно	2008-2016 ZTE Co Ltd. Все права защищены. імаем копку «Сохранить настройки». іена. й сети RT-WiFi_
© : Стройка завершена. Нажи Ростелеком Установка заверши Имя беспроводно Пароль беспроводно IP адрес устор	2008-2016 ZTE Co Ltd. Все права защищены. маем копку «Сохранить настройки». Iена. й сети RT-WiFi_= й сети й сети рйства 192.168.0.1
© : стройка завершена. Нажи Ростелеком Установка заверши Имя беспроводно Пароль беспроводно IP адрес устри Логин для управ	2008-2016 ZTE Co Ltd. Все права защищены. маем копку «Сохранить настройки». ена. й сети RT-WiFi й сети RT-WiFi й сети IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
© : Стройка завершена. Нажи Ростелеком Установка заверши Имя беспроводно Пароль беспроводно IP адрес устри Логин для управ Пароль для управ	2008-2016 ZTE Co Ltd. Все права защищены. маем копку «Сохранить настройки». иена. й сети кт-WiFi_ и сети

Устройство перезагрузится. Проверяем подключение и работоспособность услуг. По возможности, сообщаем уполномоченному лицу для проверки подключения устройства к удаленному серверу.

На этом настройка мастером настроек заершена.

Настройка ZTE ZXHN H118N с вручную

В главном меню нажмите на строку «Сеть» и выберите «WAN (Интернет)». Во вкладке «WAN соединения» мы видим строчку «WAN соединения». Нажмите на надпись «Создать WAN соединение».

Статус	Путь:Сеть-WAN (Интернет)-W	AN Соединение	Engl	<u>ish</u> Выход
Мастер				
Сеть	Выбор соединения	Создать WAN coed		
WAN (Интернет)	Название соединения	Создать WAN соединение		
WAN Соединение	Включить VLAN	PPPoE IPoE		
соединение	Тип	IPTV		
Привязка портов	Включить DSCP			
WLAN (Беспроводная сеть)	DSCP			
LAN (Локальная сеть)	MTU	1492		
Маршрутизация(IPv4)	Тип соединения	PPP v		
Маршрутизация(IPv6)	PPP 🔕		1	
Безопасность	PPPoE pass-through			
Приложение	Имя пользователя			
Администрирование	Пароль			
	Название сервиса			
	Тип аутентификации	Авто 🗸		
	Запуск соединения	Всегда включено 🗸		

В выпадающем меню мы видим несколько соединений WAN, созданных по умолчанию. Нам нужно удалить соединения "PPPoE" и "IPTV", а **соединение "IPOE" не трогать ни в коем случае**. Оно отвечает за соединение с удаленным сервером настройки и диагностики клиентского оборудования. Удаление происходит следующим образом:

Выбираем в выпадающем WAN соединение "PPPoE". После загрузки настроек соединения прокручиваем страницу вниз и нажимаем на кнопку «Удалить» в правом нижнем углу.

Статус	Путь:Сеть-WAN (Интернет)-WA	AN Соединение		English Buxoz
Мастер	- 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18 - 18			
Сеть	Выбор соединения	PPPoE	•	
WAN (Интернет)	Название соединения	PPPoE]	
WAN Соединение	Включить VLAN			
Туннельное	Тип	Маршрутизируем		
Привязка портов	Включить DSCP			
WLAN (Беспроводная	DSCP			
сеть)	мти	1492		
САК (Локальная сега)	Тип соединения	ppp	v	
маршрутизация(1994)	1000 Q			
Маршрутизация(IPv6)	PPPoE pass-through			
Безопасность	Имя пользователя	rtk	1	
Приложение	Пароль		1	
Администрирование	Название сервиса			
	Тип аутентификации	ARTO		
	Запуск соединения	Всегда включено	Y	
	ІР версия	IPv4	•	
	Транспорт РРР	PPPoE	¥	
	IРv4 🥯 — Включить NAT	2		
			Изменить	Удалить

То же самое проделываем с WAN-соединением "IPTV".

Статус	Путь:Сеть-WAN (Интернет)-WA	AN Соединение		English Buxor
Мастер				
Сеть	Выбор соединения	IPTV		
WAN (Интернет)	Название соединения	IPTV		
WAN Соединение	Включить VLAN			
Туннельное	Тип	Маршрутизируемс 🔻		
Привязка портов	Включить DSCP	8		
WLAN (Беспроводная	DSCP			
LAN (Локальная сеть)	мти	1500		
Маршрутизация(ТРу4)	Тип соединения	IP V	1	
Маршрутизация(IPv6)	IP версия	IPv4		
Безопасность	IP тип	Static		
Приложение	прыд 🔕			-
Администрирование	Включить NAT	2		
	 IP адрес	1.0.0.1		
	Маска подсети	255.255.255.252		
	Шлюз	0.0.0.0		
	IP адрес DNS сервера 1			
	IP адрес DNS сервера 2			
	IP agpec DNS cepsepa 3			

После этого мы сразу попадаем в окно создания нового WAN-подключения.

Настройка интернета

Проверяем, что в строке «Выбор соединения» выбрано «Создать WAN соединение»

Вводим название соединения, имя и пароль услуги pppoe и также название сервиса. Нажимаем кнопку «Создать».

Статус	Путь:Сеть-WAN (Интернет)-WA	AN Соединение		English Выход
Мастер				
Сеть	Выбор соединения	Создать WAN соед	7	
WAN (Интернет)	Название соединения	PPPoE]	
WAN Соединение	Включить VLAN			
Туннельное	Тип	Маршрутизируемо		
Привязка портов	Включить DSCP			
WLAN (Беспроводная	DSCP]	
LAN (Локальная сеть)	мти	1492]	
Маршрутизация(IPv4)	Тип соединения	PPP	•	
Маршрутизация(IPv6)	IPPP 🛞-			
Безопасность	PPPoE pass-through			
Приложение	Имя пользователя	pppoe-****		
Администрирование	Пароль	•••••		
	Название сервиса	rtk		
	Тип аутентификации	Авто	•	
	Запуск соединения	Всегда включено	•	
	IP версия	IPv4	•	
	Транспорт РРР	PPPoE	T	
	IPv4 🥯 – Включить NAT	IРv4 😒 – Включить NAT 🗹		
				535.15
			Canada	Omunitier

Проверяем соединение, при необходимости перезагружаем роутер.

Настройка Интерактивного ТВ

Снова нажимаем на вкладку «WAN соединение» и проверяем, что в строке «Выбор соединения» -«Создать WAN соединение». В строке «Название», пишем название и в строке «Тип» выбираем «Подключение типа Мост». Жмем кнопку «Создать».

Статус	Путь:Сеть-WAN (Интернет)-WAN Соединение			<u>English</u>	Выход
Мастер					
Сеть	Выбор соединения	Создать WAN coer			
WAN (Интернет)	Название соединения	IPTV			
WAN Соединение	Включить VLAN				
Туннельное соединение	Тип	Соединение типа 🗸			
Привязка портов					
WLAN (Беспроводная сеть)					
LAN (Локальная сеть)					
Маршрутизация(IPv4)					
Маршрутизация(IPv6)					
Безопасность					
Приложение					
Администрирование					
2	7		Создать	Отменит	ь

Привязка портов

Во вкладке «Привязка портов» выбираем WAN соединение IPTV и выбираем порт, к которому хотим привязать приставку. В нашем случае это порты LAN3 и LAN4. Нажимаем кнопку «Подтвердить».

Статус	Путь:Сеть-WAN (Интернет)-Привязка портов		<u>English</u>	Выход
Мастер				
WAN (Интернет)	WAN соединение IPTV	~		
WAN Соединение Туннельное соединение	LAN1			
Привязка портов	LAN2			
WLAN (Беспроводная сеть)				
LAN (Локальная сеть)	⊠ LAN4			
Маршрутизация(IPv4)				
Маршрутизация(IPv6)				
Безопасность				
Приложение				
Администрирование				

Далее заходим во вкладку «Приложение» - «IGMP» - «Основные настройки». В открывшемся окне снимаем галочки со строк «Включить IGMP Proxy» и «Включить IGMP Snooping».

Статус	Путь:Приложение-IGMP-Основные настройки	<u>English</u>	Выход
Мастер			
Сеть			
Безопасность			
Приложение			
Динамический DNS			
DMZ xoct			
UPnP			
Перенаправление портов UPnP			
Проброс портов			
DNS Сервис			
SNTP			
IGMP			
WAN соединение			
Основные настройки			
MLD			
USB хранилище			
DLNA			
FTP			
Динамическая маршрутизация			
Триггирование портов			

Проверяем подключение услуги IPTV. По возможности, сообщаем уполномоченному лицу для проверки подключения устройства к удаленному серверу.

На этом ручная настройка закончена.